

	<b>Serviceprotokoll</b>	<b>VOLVO PENTA</b>
	Marine Diesel D4, Marine Diesel D6, Aquamatic, DPH, DPR	

<b>Båt</b>  	
<b>Kund</b>  	

Driftstimmar	Serienummer Motor	Serienummer Transmission	Chassi ID
Drivlina #1			
Drivlina #2			

☐

Garantireparationer

.....

.....

.....

☐

Kampanjnr.

.....

.....

.....

Totalt antal arbetstimmar

.....

Namn

.....

Signatur

.....

Datum

.....

Återförsäljarens stämpel

## Särskilda villkor för USA-marknaden

Denna motor är certifierad i överensstämmelse med federala och kaliforniska regler för avgasbegränsning. Delar relaterade till avgasbegränsning omfattas av garantiutfästelsen för utsläppsbegränsande system. Villkor samt delar som omfattas anges under "Vad omfattas av garantiutfästelsen för utsläpp" i "Emission Control System Warranty Statement". Reparationer och service som omfattas av garantin utförs av en auktoriserad Volvo Penta-distributör eller -återförsäljare, utan kostnad för arbete eller delar, inklusive diagnostik, med Volvo Penta originaldelar för alla delar av avgasbegränsningssystemet som omfattas av garantin och som befunnits defekta.

Användning av annan service- eller reparationsverkstad än Volvo Pentas auktoriserade distributörer eller återförsäljare, eller användning av avgasrelaterade komponenter från andra tillverkare än Volvo Penta, påverkar inte omfattningen av garantiutfästelsen för utsläppsbegränsande system. Om utsläppsrelaterade komponenter/punkter ingår i schemalagd service markeras sådana delar med en romb (♦) i serviceprotokollet, och service måste utföras med angivna intervall för att uppfylla kraven i garantiutfästelsen för utsläppsbegränsande system. Fullständiga garantivillkor finns i "Emission Control System Warranty Statement".

## A

Var 12:e månad eller var 200:e timme, vilket som först inträffar.			✓
Kontrollera programvarustatus	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>
Motorolja och oljefilter	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Kylvätskenivå och frostskydd	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>
Drivremmar	Kontrollera	• / o	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	Byte	• / o	<input type="checkbox"/>
Bränsleförfilter och Bränslefinfilter	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Sjövattenfilter	Rengör	• / o	<input type="checkbox"/>
Anod, skydds system	Kontrollera	• / o	<input type="checkbox"/>
Impeller i sjövattenpump <sup>(1)</sup>	Kontrollera	• / o	<input type="checkbox"/>
Filter för vevhusventilationen	Byte	• / o, ♦	<input type="checkbox"/>
Propelleraxlar, smörjning	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>
Sjövattenintag	Rengör	•	<input type="checkbox"/>
Transmission, olja	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Transmission: avgas- och drivknutsbälgar	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>
Bussningar / axlar i sköld och upphängningsgaffel	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>
Olja, servostyrning och powertrim	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>

1) Motorversion A–D: Byt ut var 200:e timme eller minst en gång vartannat år.

## B

Var 24:e månad eller var 400:e timme, vilket som först inträffar.			✓
Impeller i sjövattenpump <sup>(1)</sup>	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Hydraulolja och filter (Steering Control Unit)	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Hydrauliskt parallellstag, olja	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>
Motor: avgasbälg	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Reglagekablar, justering	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>

1) Gäller inte för motorutförandet A–D.

**C**

Var 24:e månad eller var 800:e timme, vilket som än uppkommer först.			✓
Transmission: avgas- och drivknutsbälgar	Byte	•	<input type="checkbox"/>

**D**

Var 48:e månad eller var 8 00:e timme, vilket som först inträffar.			✓
Avgasslang	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>
Drivremmar	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Kompressor, olja	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Reglagekablar och tätningar	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>
Transmission, komplett <sup>(1)</sup>	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>

1) Inspekteras var 1 200:e timme, detta gäller rating 5 utan joystick.

**E**

Var 48:e månad eller var 2 000:e timme, vilket som först inträffar.			✓
Kylvätska	Byte	•	<input type="checkbox"/>

Servicetyp A-E (i enlighet med Service- och underhållshandbok).

Operation "Kontrollera" innehåller följande om det är nödvändigt: Rengöring, justering, smörjning och byte.

♦ = Avgasrelaterad komponent/del.

• = Volvo Penta recommends that service operation is performed by a qualified workshop.

○ = Servicearbetet kan utföras av ägaren/operatören.

**OBS!** Contact an authorized Volvo Penta dealer if you are uncertain about how the service operation should be performed.

**Övrigt**