

Scheda di manutenzione Rapporto di servizio

**VOLVO
PENTA**

MD22L-B, MD22P-B, TAMD22P-B, TMD22-B, TMD22P-C

Imbarcazione:	Motore n. di serie
	Motore singolo:
Cliente:	Motore di sinistra:
	Motore di dritta:
	N. di serie di trasmissione/invertitore
	Singolo:
	Lato sinistro:
Motore art. n.:	Lato di dritta:
Ore d'esercizio (h):	Art. n.:

Lista di controllo

	Controllare	Rabboccare/ Lubrificare	Regolare/ Serrare	Pulire	Cambiare/ Sostituire
Primo tagliando dopo 20-50 ore*					
Livello olio trasmissione	●				
Livello refrigerante e miscela antigelo	●				
Filtro acqua di mare (se applicabile)	●			●	
Livello liquido Power Trim (SX-drive)	●				
Livello liquido idroguida (SX-drive)	●				
Tensione di tutte le cinghie	●				
Funzionamento pannello strumenti	●				
Avviamento e riscaldamento motore					
– Livello olio nell'invertitore idraulico					
– Perdite di acqua/olio/carburante attorno al motore e alla trasmissione	●				
– Idroguida e Power trim, funzionamento e perdite (SX-drive)					
– Impostare il motore al minimo					
– Rumori anomali nel motore/trasmissione					
Arresto del motore					●
– Olio e filtri					
Riavviamento del motore	●				
– Olio, pressione e perdite					
Ogni 100 ore / almeno una volta l'anno					
S-drive / protezione anticorrosione elica a pale abbattibili	●				●
Guarnizione in gomma, S-drive (scafo/trasmissione)	●				
SX-drive, anodo in alluminio	●				
SX-drive, olio					●
SX-drive, giunto omocinetico e cuscinetto primario dell'albero		●			
SX-drive, soffietti del giunto cardanico e dello scarico	●				

* oppure entro 180 giorni dalla data di consegna, o alla fine della prima stagione, il limite che viene raggiunto prima.

continua...

7747807 09-2006

Lista di controllo

	Controllare	Rabboccare/ Lubrificare	Regolare/ Serrare	Pulire	Cambiare/ Sostituire
Ogni 200 ore / almeno una volta l'anno					
Filtro olio e olio motore					●
Cinghia ingranaggio di fasatura	●				
Filtro carburante					●
Prefiltro carburante					●
Pompa di alimentazione				●	
Liquido refrigerante	●				
Pompa dell'acqua di mare, tensione cinghia	●				
Pompa dell'acqua di mare, girante	●				
Valvola di depressione				●	
Olio invertitore					●
Invertitore (HS25), filtro dell'olio					●
S-drive, olio trasmissione					●
Condizioni di tutti i flessibili in gomma. Fascetta stringitubo	●		●		
Motore e invertitore / S-drive				●	
Verniciatura	●				
Ogni due anni					
Liquido refrigerante					●
SX-drive, soffietti del giunto cardanico e dello scarico					●
Ogni 500 ore / almeno ogni 5 anni					
Invertitore, guarnizione albero dell'elica					●
Ogni sette anni					
S-drive, guarnizione in gomma fra scafo e trasmissione					●
Ogni 600 ore di funzionamento					
Iniettori / pressione di prova	●				
Ogni 2000 ore di funzionamento					
Cinghia ingranaggio di fasatura					●
Gioco valvole			●		
Ventilazione del basamento				●	

☐ Riparazioni in garanzia

☐ N. Campagna (e).....

[illegible]

Totale ore manodopera (h):

Nome:

Firma:

Data:

Timbro officina autorizzata

7747807 09-2006